

Ersatzteilbezeichnung Blade CP / Elenco delle parti della vista esplosa

Nr.:	Bezeichnung:	Nr.:	Bezeichnung
001	Paddel	036	Senkkopfschrauben
002	Mutter	037	Blattaufnahme Hauptrotor
003	Paddelstange	038	O-Ring
004	Stellring	039	Scheibe
005	Rahmen Rotorkopf	040	Scheibe
006	Anstellwinkelanlenkung	041	Senkkopfschraube
007	Gewindestange	042	Hauptrotorblatt
008	Zentralnabe	043	Kugel Taumelscheibe
009	Anlenkung Paddelstangenrahmen	044	obere Taumelscheibe
010	Blattverstärkung Rotorblatt	045	Servoanlenkung
011	Flachkopfschraube	046	Gewindestange
012	Blattverstärkung Rotorblatt	047	Stellring Rotorwelle
013	Schraube	048	Akkuaufnahme
014	Kugellager 3x6x2.5	049	Akku
015	Scheibe	050	Hauptrotorwelle mit Zahnrad
016	Spindel	051	Rahmen Akkuhalter
017	Kugellager 7x3x4	052	Strebe Akkuhalter
018	Taumelscheibe unten	053	Strebe Kabinenhaube
019	Stellring	054	Kabinenhaube
020	Ritzel	055	Gummiring
021	Micro Servo	056	Heckrohr
022	Hauptrahmen	057	Heckrotorblatt
023	4 in 1 Elektronik "Magic Brick"	058	Heckrohrstütze
024	Silikonrohr	059	Heckrotorzahnrad
025	Strebe	060	Scheibe
026	Scheibe Motor	061	Getriebegehäuse Heckrotor
027	Schrauben Antriebsmotor	062	Kugellager 2x6x3
028	Kufen	063	Ritzel Heckrotormotor
029	Senkkopfschraube	064	Motor Heckrotor
030	Abdeckung Zentralnabe	065	Heckrotorwelle
031	Paddelstangenrahmen	066	Stellring
032	Senkkopfschrauben	067	Hauptmotor
033	Rotorkopfrahmen	068	Distanzscheibe
034	Rotorkopf	069	Gewicht Paddelstange
035	Splint		
<hr/>			
001	Paletta piatto oscillante	036	Vite portapala
002	Dado	037	Portapala
003	Barra oscillante	038	O-Ring
004	Collare	039	Rondella
005	Cornice testa rotore	040	Rondella
006	Rinvio comando collettivo	041	Vite con testa a cappuccio
007	Astina filettata	042	Pala principale
008	Mozzo centrale	043	Sfera piatto oscillante
009	Rinvio cornice piatto oscillante	044	Piatto oscillante superiore
010	Piastrina fissaggio pala principale (A)	045	Rinvio comando servo
011	Vite a testa piatta	046	Astina filettata
012	Piastrina fissaggio pala principale (B)	047	Collare fissaggio
013	Dado bloccaggio	048	Supporto batteria
014	Cuscinetto (3x6x2,5 mm)	049	Batteria
015	Rondella	050	Albero trincipale ed ingranaggio
016	Perno	051	Traversina astine supporto batteria
017	Cuscinetto (7x13x4 mm)	052	Astina supporto batteria
018	Piatto oscillante inferiore	053	Astina supporto cappottina
019	Set viti	054	Cappottina
020	Pignone	055	Gommino supporto cappottina
021	Servo Sub Micro	056	Trave di coda
022	Telaio principale	057	Pala rotore di coda
023	Gruppo 4-in-1	058	Supporto verticale coda
024	Tubetto di silicone	059	Ingranaggio rotore di coda
025	Montanti	060	Rondella rotore di coda
026	Rondella motore principale	061	Carter trasmissione rotore di coda
027	Vite motore principale	062	Cuscinetto (2x6x3 mm)
028	Pattino	063	Pignone motore di coda
029	Vite con testa a cappuccio	064	Motore di coda
030	Cappuccio mozzo centrale	065	Albero motore di coda
031	Telaio controllo bilanciere	066	Fermo albero motore di coda
032	Vite con testa a cappuccio	067	Motore principale
033	Telaio testa rotore (B)	068	Distanziale cuscinetto
034	Testa rotore	069	Collare del
035	Spinotto fissaggio		